



Porta-Chaves Câmara Key Fob Hidden Camera **Manual de Utilizador**

Esta mini câmara pode ser usada para gravar conversas ou acontecimentos ou tirar fotografias de forma discreta, sem que ninguém note que tem uma câmara. Junte-as às suas chaves do carro ou de casa, e direcione a câmara para aquilo que quer gravar. Ninguém irá notar, porque na verdade trata-se apenas de um porta-chaves.

Instruções:

1. Carregar a bateria

* O dispositivo deve ser carregado antes de ser usado. Para carregar, basta ligar o cabo USB ao seu computador e aguardar. O indicador amarelo vai acender-se, avisando de que o dispositivo está a carregar. Se a bateria estiver para terminar, a luz tornar-se-á mais fraca, demonstrando que o aparelho necessita de um novo carregamento.

2. Tirar fotografias

* Carregue continuamente o botão inferior para ligar o dispositivo. Quando estiver ligado, a luz amarela acende-se;

* Carregue no botão superior uma vez para tirar uma fotografia. A luz amarela vai alternar-se cada vez que tirar uma fotografia.

3. Gravar vídeo

* Carregue continuamente no botão inferior para ligar o dispositivo. Depois de ligado, a luz ligar-se-á;

* Carregue continuamente no botão superior para começar a gravar. Quando a gravação começar, a luz piscará três vezes;

* Para parar a gravação, carregue continuamente no mesmo botão novamente. A luz piscará novamente

indicando que o dispositivo se encontra em modo stand by, e está pronto para gravar novamente ou tirar fotografias novamente.

* Para desligar a câmara por completo, basta carregar continuamente no botão inferior. Se a luz amarela estiver sempre ligada, significa que a memória do dispositivo está cheia.

4. Transferir imagens e ficheiros de vídeos para o seu computador

Para aceder aos vídeos e ficheiros gravados no seu dispositivo, liga a câmara ao seu PC através do cabo USB. Vai aparecer como uma drive externa pasta O Meu Computador. Depois basta cortar e colar os ficheiros da pasta da câmara para as pastas do seu computador.

5. Definir as horas e a data

As gravações de vídeo não incluir uma marca temporal. Para corrigir isso, basta

- Criar um ficheiro Txt no seu computador, intitulado SetTime.Txt;
- Neste ficheiro, introduza a data e a hora no seguinte formato: Ano. Mês. Dia. Horas. Minutos. Segundos;
- Grave o ficheiro na pasta do seu dispositivo;
- Quando voltar a ligar a câmara, a data e a hora já estarão actualizadas.